



distribution of sound

WICHTIG: Sicherheitshinweise Tonabnehmer und -nadeln:

1. Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Hinweise und bewahren Sie diese gut auf. Beachten und befolgen Sie alle Anweisungen
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Es können sich verschluckbare Kleinteile im Lieferumfang enthalten. Erstickungsgefahr durch Folie und Kleinteile, Tüten, Riemen etc. vor Kindern fernhalten. Kinder können sich mit Kabeln strangulieren. Bewahren Sie Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme stets auf vorhandene Schäden. Ist der Tonabnehmer oder die -nadel beschädigt, sollten Sie dieses Produkt nicht benutzen.
- Reparatur, Wartung oder Austausch sind erforderlich, wenn eine Beschädigung vorliegt, z.B. wenn Flüssigkeit oder Gegenstände ins Geräteinnere gelangt sind, das Gerät Feuchtigkeit ausgesetzt war oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es fallen gelassen wurde. Kontaktieren Sie Ihren Händler, um das Gerät überprüfen zu lassen.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Tonabnehmer und -nadeln sind nur zur Montage an einen Tonarm bestimmt und dürfen nicht anderweitig benutzt werden. Einige Tonabnehmer sind nicht für Schellack Platten (78u/Min.) geeignet. Der Gebrauch des Tonabnehmers u. -nadel ist nur in Übereinstimmung mit den in der Bedienungsanleitung bereitgestellten Informationen.

3. Aufstellungsort

- Vermeiden Sie Orte mit direkter Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen, sowie hohe Luftfeuchtigkeit.
- Elektrische Geräte sollen nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Batterien, Akkus oder austauschbare Trockenbatterien nie großer Hitze, direkte Sonnenbestrahlung sowie Feuer aussetzen.

4. Anschluss

Bitte immer beachten: Das Tonarmkabel niemals vom Vor-/Verstärker trennen, während das Gerät noch eingeschaltet ist. Bitte, schalten Sie den Vor-/Verstärker aus, bevor Sie die Tonarm-Anschlüsse von den Phono-Eingängen des Vor-/Verstärkers trennen.

5. Pflege

- Vermeiden Sie die Lagerung des Tonabnehmers in der Nähe von Geräten mit elektrischen Transformatoren und Motoren, die Magnetfelder erzeugen können. Jede Entmagnetisierung könnte einen Ausfall der Ausgangsspannung und somit zu einer Verzerrung oder Verschlechterung im Klang führen. Reinigen Sie bitte jeder Platte vor dem Erst-Abspielen mit einer Plattenwaschmaschine. Sie erreichen dadurch eine viel ruhigeren Musikwiedergabe.
- Reinigen Sie die Nadel regelmäßig mit einem Pinsel oder einer im Fachhandel erhältlichen Reinigungsflüssigkeit (z.B. Last Stylus Cleaner ohne Alkohol).
- Externe Magnete können Bauteile im inneren des Tonabnehmers beschädigen.

6. Gesundheitshinweise:

- Zu hohe Lautstärken kann zu Schädigungen des Gehörs führen. Gehen Sie verantwortungsbewusst mit hohen Lautstärken um.
- Durch spitze oder scharfe Gegenstände ist die Verletzungsgefahr hoch.

WICHTIG: Sicherheitshinweise Tonabnehmer u. -nadeln:

7. Haftungsausschluss

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassen Zubehörartikel.

Bei Schäden die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Die Firma DOS Distribution of Sound Stereo Geräte GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Produkten, die aus unsachgemäßer Handhabung entstehen.

8. Service

- Öffnen Sie niemals ein Gerät, um die interne Elektronik freizulegen. Im inneren der Geräte befinden sich keine Bauteile, deren Wartung vom Nutzer vorzunehmen ist. Diese kann zu Garantieverlust führen. Reparaturen sind nur vom Qualifiziertem Fachhändler durchzuführen.
- Tonabnehmer u. -nadeln dürfen während der Garantiezeit nur von Hersteller repariert werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch,
- Der Service aller Produkte von DOS-Distribution of Sound sollte ausschließlich beim Fachhändler erfolgen. Sollte, trotz sorgfältiger Produktüberprüfung, ein Service erforderlich sein, muss das Produkt über Ihren Fachhändler zu uns geschickt werden.
- Bei Funktionsstörungen, kontaktieren Sie erst den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Verwenden Sie das Produkt erst wieder, wenn die Reparatur durchgeführt wurde.

9. Transport

Beim Transport von DOS-Distribution of Sound Produkten stets die Originalverpackung verwenden. Achten Sie darauf, das Produkt genauso zu verpacken, wie es ausgeliefert wurde. Nur im originalverpackten Zustand ist ein sicherer Transport gewährleistet. DOS-Distribution of Sound wird für Schäden, die beim Transport entstehen und die durch falsche Verpackung verursacht wurden, keine Haftung übernehmen.

10. CE-Konformität

Die Produkte entsprechen den Anforderungen europäischer Richtlinien, sowie anderen Verordnungen der Kommission.

11. Entsorgung

Für Kunden in Europa: Entsorgungen von elektrischen und elektronischen Altgeräten sowie Batterien und Akkus.



Sofern ein Produkt, die Verpackung und/oder die begleitende Dokumentation durch das Symbol (links) einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet ist, unterliegt dieses Produkt den europäischen Richtlinien, sowie nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien.

2. Diese Richtlinien und Gesetze schreiben vor, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll (Restmüll) gelangen dürfen. Um die fachgerechte Entsorgung, Aufbereitung und Wiederverwertung sicherzustellen, sind Sie verpflichtet, Altgeräte und entladene Batterien/Akkus an den dafür vorgesehenen Orten zu entsorgen.
3. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung solcher Geräte, Batterien und Akkus leisten Sie einen Beitrag zur Einsparung wertvoller Rohstoffe und verhindern potenziell schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Allgemeinheit und die Umwelt, die durch falsche Abfallentsorgung entstehen können. Die Entsorgung ist für Sie kostenlos.
4. Weiter Informationen zur Wertstoffsammlung und Wiederverwertung von Altgeräten, Batterien und Akkus erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem für Sie zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.